

お手入れ方法

- お湯を使用し、浴室内の泡汚れや水垢、石鹸カス等を洗い流します。
※入浴後毎に洗い流すと、汚れのこびりつきを抑制できます。
- 柔らかい布、又はスポンジを使い、市販の中性洗剤をつけて、水垢、石鹸カス等の汚れを拭き取って下さい。（床シートの場合、スポンジの他、柔らかいブラシ等をご使用下さい。）
- 洗剤を洗い流す際は水を使用して下さい。カビの発生を抑制します。
- 清掃後、水分を柔らかい布、又はスポンジで拭き取り、換気を行って水分と湿気を取り除いて下さい。そのまま放置すると、カビや水垢汚れの原因となります。

- ⊘ タワシ等の固いものは使用しないで下さい。
- ⊘ 研磨剤入り、シンナー等の有機溶剤、塩酸等を含む薬剤の使用は避けて下さい。
- ! 中性洗剤を使用したお手入れは、最低週1回は行って下さい。水分、水垢、石鹸カス等の汚れを放置していると落ちにくくなります。
- ! 中性洗剤はしっかり洗い流して下さい。汚れの原因となる他、床面に付着していた場合、床シートの防滑性が十分に発揮されません。

※ご使用にあたってのご不明な点や、気付いたこと等がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡下さい。

お問い合わせ

【大阪本社】

〒556-0022 大阪市浪速区桜川3-2-14 BSDビル

TEL：06-4392-8626 FAX：06-4392-8625

【東京営業所】

〒143-0014 東京都大田区大森中2-23-6-1F

TEL：03-6459-6526 FAX：03-6459-6527

【その他】

HP：<https://www.ecobath.com/>

Mail：info@ecobath.com

Face Book：<https://www.facebook.com/ecobath1/>

Memo

エコバスリフォーム®

取扱説明書



株式会社バスシステムデザイン研究所

使用上のご注意

この度は、「エコバスリフォーム」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
 ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
 いずれも、安全かつ美しい状態を保つ上で重要な内容を記載しておりますので、必ず守って下さい。
 ※水栓、換気扇等の機器は、それぞれの取扱説明書、及び本体表示に従ってお使い下さい。

警告・注意 死亡または重症、傷害等を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を表しています。

してはいけません 「禁止」の内容を表しています。

必ず実行してください 必ず実行していただく、「強制」の内容を表しています。

警告・注意

施工箇所全般

- 固い物でこすったり、叩いたりすることは避けて下さい。破損の原因となります。
- 重くて固い物を落とさないで下さい。破損の原因となります。
- 穴あけ、釘打ち等は絶対に行わないで下さい。漏水やふくれ、サビ等の原因となります。
- ヘアピンやカミソリ、スプレー缶等の金属類を触れた状態で放置すると、発生したサビ等が付着して取り除けなくなります。
- 毛染め液やマニキュア等の染色、着色が付着した場合はすぐに取り除いて下さい。着色する恐れがあります。
- 油や有機溶剤（シンナー、除光液等）はご使用を避けて下さい。
- 浴室用のイス等に使用されている滑り止めのゴム等は、長い期間動かさずにいると変色の原因となります。
- タバコの火等、火気を近づけないでください。変色、割れ等の恐れがあります。
- 硫黄系の入浴剤（湯の花等）は使用しないで下さい。塗装箇所や金属を変色させる恐れがあります。



使用可能になるまで

● パネリフォーム、ハリフォーム

接着剤、端部に充てんしているシーリング材が完全に硬化するまで、完了時から約 24 時間かかります。（硬化時間）
 担当者が指示する時間以降、ご使用いただけます。

- ⊘ 硬化時間は、浴室の使用を含め、浴室内への立ち入りはご遠慮下さい。
 ※硬化時間は季節によって異なります。詳しくは担当者にお問い合わせ下さい。
- ⊘ 施工後 2～3 日間は、シーリング部分へのこすり洗いは避けて下さい。

● ヌリフォーム

塗料の硬化時間は季節によって異なります。
 利用可能になるまでの期間は、下記の表をご参照下さい。

		施工終了日	2日目	3日目	4日目～
3月～10月 (春季～秋季)	シャワー使用	×	○	○	○
	浴槽使用	×	×	○	○
11月～2月 (冬季)	シャワー使用	×	×	○	○
	浴槽使用	×	×	×	○

- ⊘ 塗装部分が完全に硬化するまで、約 1～2 週間かかります。その間は、入浴後は必ず排水を行って下さい。浴槽内に水を溜めたまま放置すると、傷みの原因となります。
- ⊘ 発泡性入浴剤は、完全に硬化するまで（施工後約 1～2 週間）は使用しないで下さい。

換気について

換気扇付き浴室の場合、入浴後、換気扇を 30 分以上稼働して下さい。窓付き浴室の場合、入浴後、窓を開けて換気を心がけて下さい。
 浴槽の排水後はフタをせず、浴室内の換気を行って下さい。

- ⊘ 浴室内を蒸気のかもったまま放置しないで下さい。傷みが早くなる原因となる他、「ヌリフォーム」施工後の完全硬化が遅くなります。
- ⓘ 浴槽使用可能日までは、必ず換気を行って下さい。